

说明书

一、品名：磁性钢板温度计 (Magnetic thermometer)

二、概述：

磁性钢板温度计可连续显示钢板或其它磁性材料的表面温度，该温度计采用双层金属片因此无需电池。此外，金属片上配有坚固的圆拱形玻璃可以保证镀镍面板的安全性。刻度盘的指针是有镀黑色的钢制成。

三、使用说明：

1. 取出仪器，此时温度计上显示的是外界常温温度。
2. 保持温度计及钢板表面的清洁干净，将温度计放置在测量钢表面上，大约过 15-20 分钟即可从温度计指针所示刻度盘上得出钢板的温度（备注：在零度以下等待读数时间可能更长）。
3. 使用完毕，请将温度计背面清洁干净，放回温度计。

四、技术参数：

1. 分辨率：0.2℃
2. 精确度：±2%

型号	温度范围
FLI-E-120	-30℃~50℃
FLI-E-121	0℃~120℃
FLI-E-122	0℃~400℃
FLI-E-123	-30℃~70℃



上海斐然机械设备有限公司

地址：上海浦东新区德平路 289 号 1211 室

电话：021-61001722 50343622

传真：021-38710119

E-mail: sh_freeland@yahoo.com

http:www.freeland.org.cn

上海斐然机械设备有限公司
上海市浦东德平路 289 号 1211 室
电话：021-61001722 传真：021-38710119
电子邮箱：info@shfreeland.com
www.freeland.org.cn

上海斐然机械设备有限公司
上海市浦东德平路 289 号 1211 室
电话：021-61001722 传真：021-38710119
电子邮箱：info@shfreeland.com
网址：www.freeland.org.cn